対象年齢6才以上

ラブともケータイ
ひめスペフォン

取扱説明書

©BANDAI・WiZ/TV TOKYO・2011 TeamたまごっちTV
BANDAI 2012 MADE IN CHINA

※本書のイラストは全てイメージです。

もくじ

セット内容……04
あそぶ前の準備……05
まちうけ画面・スリープモード……07
メニュー……08
プロフィール……09
占い……11
メール……12
オークション……15
たまアプリ……16
アイテムリスト……19
フレンドリスト……20
ツーしん……21
せってい……22
電池の交換……23
こんなときは……24

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小さな部品、コイン電池を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

●万一、コイン電池を飲み込んだとき、コイン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服についたときは水で洗ってください。

●コイン電池の交換は保護者の方が行ってください。

●コイン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。

●+−(プラスマイナス)を正しくセットしてください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉

●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったら電池をご交換ください。

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

●通信中は本体を動かさないでください。

●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤作動する場合があります。

●太陽光の当たる窓際や蛍光燈の真下などでは誤動作する場合があります。

●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。

●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感知しなくなり作動しません。

●本商品は携帯電話との赤外線通信は対応しておりません。

●台紙、帯、透明カバー、透明トレイ、液晶保護シート、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●占い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター

〒277-8511 柏市豊四季241-22　ナビダイヤル **0570-041-101**

●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）

PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

≪商品・修理品送付先≫ バンダイ　栃木修理・配送センター

〒321-0298　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67

●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）

電話番号はお客様相談センター共通

セット内容

●ひめスペフォン本体…1個


表面▶
表示画面
キャンセルボタン
※押すと1つ前の画面に戻ります。
決定ボタン
選択ボタン
上
左
右
下
裏面▶
赤外線通信部
指かけ
カバー
ストラップホール
電池ブタ開閉ボタン
リセットボタン

●おまじないシート…2枚



●シール…1枚

●取扱説明書（本書）…1冊

おまじないシートのセットのしかた

①ひとさし指を指かけにひっかけます。



②そっと上方向にカバーをもち上げてね。



③すきなおまじないシートを選んでシールをはろう！シートを本体にセットしてね！



④②と逆の手順で本体にカバーをはめてね！

あそぶ前の準備

1.絶縁シートを抜く

本体の裏面の絶縁シートを抜いてね！



2.リセット操作

本体の裏面のリセットボタンを、先の細い棒などで押してね！

※リセットボタンは、とがった棒（ようじ棒など）や、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損したり、動作しなくなる恐れがあります。



はじめの入力

はじめてあそぶときや、リセットをすると、オープニングがはじまるよ！

オープニング → 時計設定 → 名前入力 → 誕生日設定 → プロフ設定 → タイプ診断

3.時計設定

今日の日付と今の時間を設定してね！

①「月」の設定



選択ボタン上下で「月」の数字を送って、決定ボタンを押してね！

②「日」の設定



選択ボタン上下で「日」の数字を送って、決定ボタンを押してね！

③「曜日」の設定



選択ボタン上下で「曜日」を選んで、決定ボタンを押してね！

P.06 ④へ

P.05 ③から

④「時」の設定



選択ボタン上下で「時」の数字を送って、決定ボタンを押してね！

⑤「分」の設定



選択ボタン上下で「分」の数字を送って、決定ボタンを押してね！

4.名前入力 あなたの名前を5文字以内で入力してね！

①


なまえ
あいう
えお
カタカナ

選択ボタン上下左右で文字を選んで決定ボタンを押してね！

②



入力がおわったら「OK」が出るまで選択ボタン左右を押して、決定ボタンを押してね！

文字の種類の切り替え方

文字の種類切り替えアイコンを選択ボタン下で選んで決定ボタンを押すと、文字の種類を切り替えられるよ！


ココ→
なまえ
あいう
えお
カタカナ
ひらがな
なまえ
アイウ
エオウ
ABC
カタカナ
なまえ
ABC
DEF
※♥@
アルファベット
なまえ
ー!?
（）:
ひらがな
記号

文字の入力方法

選択ボタン上下左右で入力したい文字を選んで、決定ボタンを押してね！
選択ボタン左右を押すと次の文字画面が表示されて、表示画面の上段には決定された文字が表示されるよ！


なまえ
カタカナ
なまえ
カタカナ
なまえ
ゆ
カタカナ
なまえ
ゆ
あい
えお
カタカナ
なまえ
ゆう
あい
えお
カタカナ

入力したい文字を…

選択ボタン上下左右で選んで…

決定ボタンを押してね！

画面の端に文字選択カーソルがあるときに◀▶の方向の選択ボタン左右を押すと、次の文字画面が表示されるよ。

5.誕生日設定 あなたの誕生日を設定してね！



①「月」の設定

選択ボタン上下で「月」の数字を送って、決定ボタンを押してね！



②「日」の設定

選択ボタン上下で「日」の数字を送って、決定ボタンを押してね！

6.プロフ設定 あなたのプロフィールを入力してね！

選択ボタン上下で質問についての答えを選んで、決定ボタンを押してね！
「せいべつ」→「スキなたべもの」→「キライなたべもの」→「しゅみ」→「スキなTV」→「せいかく」→「スキな教科」→「キライな教科」→「なりたい仕事」→「すきなこ」まで入力したらプロフ入力終了だよ！
※「すきなこ」は自分のすきな人の名前を入力してね。名前の入力のしかたは「名前入力」(P.06)を見てね。

7.タイプ診断 あなたのたまごっちタイプを診断するよ！



選択ボタン上下で選択肢を選んで、決定ボタンを押して、アンケートに答えてね！アンケートに全て答えると、たまごっちタイプ診断完了！
ひめスペっちからメールがきて、まちうけ画面が表示されるよ！

まちうけ画面 今設定しているまちうけが表示されるよ！

まちうけを変えたいときは、「プロフィール」の「まちうけ」(P.10)で変えてね！
まちうけ画面で決定ボタンを押すと、「メニュー」(P.08)が表示されるよ！

スリープモード

約1分間ボタン操作がなかったときは、画面が消えてスリープモードになるよ。またあそびたいときは、ボタンのどれかを押してね！

メニュー ひめスペフォンにはいろんなあそびがい〜っぱい!

まちうけ画面のときに決定ボタンを押すと、メニューが表示されるよ!
見たいメニューを選択ボタン左右で選んで決定ボタンを押してね!
キャンセルボタンを押すと、まちうけ画面に戻るよ!

プロフィール (→P.09)
「マイプロフ」、「おさいふ」の確認、「まちうけ」「ちゃくメロ」の変更ができるよ!

せってい (→P.22)
「アラーム設定」「ボリュームの変更」「画面コントラストの調整」「時計変更」ができるよ!

占い (→P.11)
「あいしょううらない」、「カードうらない」ができるよ!

ツーしん (→P.21)
「ひめスペフォン」、「たまプロフィ」と通信あそびができるよ!

メール (→P.12)
たまごっちたちとメールができるよ!

フレンドリスト (→P.20)
たまごっちやおともだちのプロフの確認、おともだちのプロフの入力ができるよ!

オークション (→P.15)
アイテムやちゃくメロ、たまアプリのお買い物ができるよ!

アイテムリスト (→P.19)
今もっているアイテムが確認できるよ!

たまアプリ (→P.16)
ゲームであそんでごっちポイントをゲット!

プロフィール

「マイプロフ」「おさいふ」の確認、「まちうけ」「ちゃくメロ」の変更ができるよ!

見たい項目を選択ボタン左右で選んで決定ボタンを押してね!
1つ前の画面に戻るにはキャンセルボタンを押してね。


マイプロフ
MY
おさいふ
まちうけ
ちゃくメロ

マイプロフ あなたのプロフが見られるよ!

ゆうか
バースデー
6/18

選択ボタン上下で上または下のページが見られるよ。

マイプロフを変更したいとき

なりたいしごと
せんせい
へんこう

一番下のページの「へんこう」アイコンを選択ボタン下で選択して、決定ボタンを押すと、マイプロフを変更することができるよ。

「はじめの入力」の「名前入力」(P.06)〜「タイプ診断」(P.07)の手順で設定してね。

おさいふ 今持っているごっちポイントが見られるよ!

ごっちポイン
$ 3350

ごっちポイントは、「たまアプリ」(P.16)でためよう!

まちうけ まちうけ画面を変えられるよ!


まちうけね
ひめスペっ
ひめスペっ
とけいを つける?
つける
つけない
これでいい?
はい
いいえ

選択ボタン上下で好きなまちうけを選んで、決定ボタンを押してね!

まちうけ画像が表示されるよ。よければ決定ボタンを押してね!

時計を「つける」「つけない」を選んで、決定ボタンを押してね!

選択ボタン上下で「はい」を選んで、決定ボタンを押してね!

ひみつじょーほー まちうけはココでゲット!

ときどき、とくべつな日になると、ひめスペっちがまちうけをくれるよ!
お正月や誕生日など、とくべつな日には、ひめスペフォンを要チェック!

ちゃくメロ ちゃくメロを変えられるよ!


ハッピーハ
ラブリーメ
あしたのえ
テルトハッ
これでいい?
♪♪♪♪
はい
いいえ

選択ボタン上下で好きなちゃくメロを選んで、決定ボタンを押してね!

ちゃくメロが再生されるよ。よければ選択ボタン上下で「はい」を選んで、決定ボタンを押してね!

ひみつじょーほー ちゃくメロはココでゲット!

ちゃくメロは、「オークション」(P.15)でも買えるよ!
たまアプリでごっちポイントをためて、オークションでちゃくメロをゲットしよう!

占い



「あいしょううらない」と「カードうらない」2種類の占いができるよ! 選択ボタン左右で「あいしょう」か「カード」を選んで、決定ボタンを押してね!
1つ前の画面に戻るにはキャンセルボタンを押してね。

あいしょう プロフに登録されているともだちやたまごっちとの相性が占えるよ!


①
うらなう プロフを えらんでね
たまとも
TAMA
②
まめっち
③
プロフを もう1つ えらんでね
マイプロフ
MY

選択ボタン左右で「マイプロフ」「ともだち」「たまとも」の中から占いたいプロフを1つ選んで決定ボタンを押してね!

「ともだち」「たまとも」を選んだ場合は、選択ボタン左右でプロフを選んで、決定ボタンを押してね!

つぎに、①~②の手順で2つめのプロフを選んでね!


④
これでいい?
はい
いいえ
⑤
80%
せいかくが まったく ちがっても きょうつう てんが おおいのは
せいかく だから。 しょうじき にこうどう しよう。
OK

選んだプロフでよい場合は、選択ボタン上下で「はい」を選んで、決定ボタンを押してね。
選びなおしたい場合は、「いいえ」を選んで、決定ボタンを押して、①~③の手順でプロフを選んでね。

相性結果が表示されるよ!
テキストが表示されたら、選択ボタン上下で文字を送ってね。
全部読みおわったら、1番下にある「OK」を選んで、決定ボタンを押してね。

カード

カードで恋愛運、金運、勉強運、友情運を占っちゃおう!

①


れんあいうん
恋愛運
金運
勉強運
友情運

まずは、「恋愛運」「金運」「勉強運」「友情運」「ともだちを占う」から占いたいものを選択ボタン左右で選んで決定ボタンを押してね!

②

選択ボタン上下でカードを1枚選んで決定ボタンを押してね!

③


ラブ運
97%
きょうは おもいを つたえる のに さいこうの ひ!
してみて! ラッキー アイテムは シール ちょう
OK

占い結果が表示されるよ。文章が表示されたら選択ボタン上下で文字を送ってね。全部読みおわったら、1番下にある「OK」を選んで、決定ボタンを押してね!

④

ハートで おもいを アピール!

今日のオススメたまもりか、今日1番ついている人を教えてくれるよ!

メール

たまごっちたちとメールをしよう!

※1つ前の画面に戻るにはキャンセルボタンを押してね。

①



選択ボタン左右でメールを送る相手を選んで、決定ボタンを押してね!

②


ぶん
おはよう!
こんにちは
おひるごは
ゆうやけが
そろそろは
✉を送ろう!

メールをつくろう! まずは選択ボタン上下であいさつを選んで決定ボタンを押してね!

③


ぶん
そっちので
すきなもの
わたしはど
すきなたべ

次に、選択ボタン上下で本文を選んで決定ボタンを押してね!

④


!
そっちので
んきはどう
?
えもじ
そうしん

プレゼントが送れるよ! (P.13)

これでよい場合は、選択ボタン上下で「そうしん」を選んで、決定ボタンを押してね!

⑤

メールを おくったよ!
✉を 送信したよ!

左の画面が表示されたら決定ボタンを押してね!

⑥


返信メールがくるよ!
メールが とどいたよ!
こんにちは まめっち です。 メール ありがとう ございます

届いたメールの一覧が表示されたら、選択ボタン上下で読みたいメールを選んで、決定ボタンを押してね!

⑦


ひさしぶ とても きもちが いいです! ♫
OK

本文が表示されたら、選択ボタン上下で文字を送ってね。全部読みおわったら、1番下の「OK」アイコンを選んで、決定ボタンを押してね!

絵文字を使ってかわいくもろう!

!
そっちので
んきはどう
?
えもじ
そうしん

絵文字を使ってもりメールにする場合は、④で「えもじ」アイコンを選んで、決定ボタンを押してね!

選択ボタン上下で絵文字を選んで、決定ボタンを押してね!

プレゼントが送れるよ!


MAIL
GIFT
アイテムを
つける
つけない

プレゼントを送る場合は、④の後、選択ボタン上下で「つける」を選んで、決定ボタンを押してね!

選択ボタン左右で「アイテム」か「レアアイテム」か選んで、決定ボタンを押してね!

選択ボタン左右でアイテムを選んで、決定ボタンを押してね!

ひみつじょーほー① フレン度が上がると、メールがさらに楽しくなるよ!

- ●メールをつくるときに選べる本文が増えるよ!
- ●新しいたまごっちからメールがくることも!?

ひみつじょーほー② フレン度を上げるには、プレゼントがカギ!?

アイテムをつけてメールを送ると、少し多めにフレン度がUP! (※プレゼント8~9個以上でハート半分UPします。) たまごっちによって好きなアイテム、大好きなアイテムがあるよ! そのアイテムをあげるとより多いフレン度が上がるよ! アイテムはオークション(P.15)で買えるよ。

プロフをゲットできるたまごっちは全部で32人!


□まめっち


□くろまめっち


□くちぱっち


□ござるっち


□ききっち


□マイスターっち


□ぐりぐりっち


□ラブリっち


□メロディっち


□もりりっち


□ちゃまめっち


□めめっち


□ふらわっち


□わたわたっち


□ギラギラっち


□しんしっち


□ペイントっち


□スペイシーっち


□アカスペっち


□ピポスペっち


□すのぼっち


□ヒーローっち


□くいしんぼっち


□ぺろっち


□しぐれひめっち


□まきこ


□ぴちぴっち


□ひめスペっち


□あげっち


□なちゅらっち


□うわさっち


□マドンナっち

オークション 使える・あそべるアイテムがい〜っぱい!

たまごっちにメールを送るときに使える、「アイテム」と「たまアプリ」と「ちゃくメロ」が買えるよ! ※1つ前の画面に戻るにはキャンセルボタンを押してね。


①
モンブラン
¢150
¢ 1110
アイテム名
金額
今もっている
ごっちポイント
②
これでいい?
はい
いいえ
¢ 1110
③
おかいあげ
¢ 950
④
モンブラン
¢150
¢ 950

① 選択ボタン左右で買いたいものを選んで、決定ボタンを押してね。

② 買う場合は、選択ボタン上下で「はい」を選んで決定ボタンを押してね。

③ 選んだアイテムが1つ買えたよ!

④ 他にも買いたい場合は①〜③の手順で買いものをしてね。買いものをやめたい場合は、キャンセルボタンを押してね。

アイテム	メールを送るときに一緒に送れるアイテムだよ! 買ったアイテムは、「アイテムリスト」(P.19)に保存されるよ! ※「アイテムリスト」に保存できるのは、各アイテムで7こずつ! すでに7こ持っているアイテムは買えないから気をつけてね!
たまアプリ	ごっちポイントがたくさんもらえるスペシャルなミニゲームだよ! 買うと「たまアプリ」(P.16)に追加されるよ!
ちゃくメロ	ちゃくメロが買えるよ! 買うと「プロフィール」の「ちゃくメロ」(P.10)に追加されるよ!

ひみつじょーほー 「たまショップ」からのメールを要チェック!

① オークションで売っているアイテムは日によって変わるよ!
「たまショップ」からアイテム新入荷のお知らせメールがきたら、「オークション」をチェックしてね!

② 毎週月曜日は、とくばいセール!
「たまショップ」からセールのお知らせメールがきたら、「オークション」をチェックしてね!


MAIL
From たまショップ
NEW!
★しんさく★
MAIL
★しんさく★
クレープ
MAIL
From たまショップ
SALE!
♥セール♥
きょうは ぜ〜んぶ はんがく!

たまアプリ ゲームであそんでごっちポイントをためよう!

選択ボタン左右であそびたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね!
ゲームに成功すると、ごっちポイントがもらえるよ!
1つ前の画面に戻るにはキャンセルボタンを押してね。


たまともタイピング♪
まめっちのハート★シューティング
ぷれぜんとふぉーまめっち♥
たまメダル
ごっち ハイ&ロー
パスワード

※「たまメダル」「ごっちハイ&ロー」は「オークション」(P.15)で買うと追加されるよ!

※「パスワード」は、パスワードをゲットしたらあそべるゲームだよ!

はじめから あそべる!

たまともタイピング♪

21 14
■□ぽっち
▼
たかくやを

たまごっちの名前を答えるクイズゲーム!

選択ボタン左:▼を左に移動　**決定ボタン**:決定
選択ボタン右:▼を右に移動　**キャンセルボタン**:ゲームキャンセル

- ●ゲームクリア……1問以上正解したら成功!
- ●ゲームオーバー…全問不正解だと失敗だよ!

はじめから あそべる!

まめっちのハート★シューティング

まめっちめがけてハートをうってね!
まめっち以外にハートをあててしまうと失敗だよ!

選択ボタン左:左に移動　**決定ボタン**:ハートをうつ
選択ボタン右:右に移動　**キャンセルボタン**:ゲームキャンセル

- ●ゲームクリア……ハートを1個以上まめっちにあてたら成功!
- ●ゲームオーバー…ハートをまめっち以外にあててしまうと失敗だよ!

はじめから あそべる!

プレゼントふぉーまめっち♥

はじめにアイテムがいくつか表示されるよ!
アイテムの並んでいる順番を覚えてね。
次にまめっちが欲しいアイテムを教えてくれるよ。まめっちの欲しいアイテムがあった場所を選んで、まめっちにプレゼントしてあげよう!

選択ボタン上下左右:カーソルを移動
決定ボタン:決定　**キャンセルボタン**:ゲームキャンセル

- ●ゲームクリア……1問以上正解したら成功!
- ●ゲームオーバー…全問不正解だと失敗だよ!

オークション でかおう!

たまメダル

左右にアームが動いているよ。
上下に動くおし板をよけながらタイミングよく決定ボタンを押して、メダルを落としてね! メダルがたくさんあるところに合わせてメダルを落とせたら、より多いごっちポイントがゲットできるよ!

決定ボタン:メダルを落とす　**キャンセルボタン**:ゲームキャンセル

- ●ゲームクリア……メダルを落とせたら成功!
- ●ゲームオーバー…おし板の上やおし板より上にメダルを落としてしまったら失敗だよ!

オークション でかおう!

ごっちハイ&ロー

21 10
おおきい
4
ちいさい

次のカードが今のカードより大きいか小さいか予想してね!

選択ボタン上下:「大きい」か「小さい」か選択
決定ボタン:決定　**キャンセルボタン**:ゲームキャンセル

- ●ゲームクリア……1問以上正解したら成功!
- ●ゲームオーバー…全問不正解だと失敗だよ!

パスワードがあるとあそべる!

パスワード

パスワードを入力して、レアアイテムをゲットしよう!
選択ボタンの上下左右でマークを上下または左右に動かして、
パスワードの並びに並べ替えたら、決定ボタンを押してね。
レアアイテムがゲットできるよ!

選択ボタン上下左右：マークを移動
決定ボタン：決定　**キャンセルボタン**：ゲームキャンセル

パスワードはたまごっち! のHPでゲット!

http://tamatv.com/

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。

アイテムリスト　今もっているアイテムの確認ができるよ!

※1つ前の画面に戻るにはキャンセルボタンを押してね。



選択ボタン左右で「アイテム」か「レアアイテム」のどちらかを選んで、決定ボタンを押してね!

選択ボタン左右で見たいアイテムを選んでね! キャンセルボタンを押すと①の画面に戻るよ。

ひみつじょーほー　アイテムはココでゲット!

①「アイテム」は、オークションで買おう! 日によって、オークションで売っているアイテムが変わるから、毎日チェックしてね!

② 「レアアイテム」は、「たまアプリ」の「パスワード」(P.18)のパズルをといたらゲットできるよ!

オークション
パスワード

フレンドリスト

たまとも、ともだちのプロフの確認、ともだちのプロフの追加・削除ができるよ！

たまとも、ともだちのプロフの確認、ともだちのプロフの追加・削除ができるよ！


たまとも
TAMA
ともだち
TOMO
プロフ ついか・さくじょ

選択ボタン左右で「たまとも」「ともだち」「プロフついか・さくじょ」のどれかを選んで、決定ボタンを押してね！1つ前の画面に戻るにはキャンセルボタンを押してね。

たまとも

たまごっちのフレン度・プロフが見られるよ！

①

まめっち
スペイシー
ひめスペっ

選択ボタン上下でプロフを見たいたまごっちを選んで、決定ボタンを押してね！

②


選択ボタン上下でページを切り替えることが出来るよ。キャンセルボタンを押すと、①の画面に戻るよ。

フレン度が上がると、ハートが黒くなっていくよ！

ひみつじょーほー① フレンドリストに登録されるたまごっちを増やすには？

すでにフレンドリストに登録されているたまごっちのフレン度を上げよう！
フレン度を上げると、時々、新しいたまごっちからメールがくるようになるよ！

ひみつじょーほー② たまごっちのフレン度を上げるには？

「メール」(P.12)でメールを送ったり、プレゼントを送るとフレン度が上がるよ！
P.13のひみつじょーほー②を見てね。

ともだち

ツーしんしたともだちや、「プロフついか・さくじょ」で追加したともだちのプロフが見られるよ！

①

ゆかちゃん
RIN★
もえ
タクミ
さくら♥

選択ボタン上下でプロフを見たいともだちを選んで、決定ボタンを押してね！

②

さくら♥
バースデー
1/27

選択ボタン上下でページを切り替えることが出来るよ。キャンセルボタンを押すと、①の画面に戻るよ。

プロフついか・さくじょ

ともだちのプロフの追加・削除ができるよ！

追加したい

①


選択ボタン上下で「ついか」を選んで、決定ボタンを押してね！

②

なまえ
あいう
えお
カタカナ

「はじめの入力」の「名前入力」(P.06)～「タイプ診断」(P.07)の手順でともだちのプロフを入力してね！

削除したい

①


選択ボタン上下で「けす」を選んで、決定ボタンを押してね！

②

ゆかちゃん
RIN★
もえ
タクミ
さくら♥

選択ボタン上下で削除するプロフを選んで、決定ボタンを押してね！

③

さくら♥
さんの
プロフを
けしますか
はい
いいえ

選択ボタン上下で「はい」を選んで、決定ボタンを押してね！

ツーしん

おともだちの「ひめスペフォン」「たまプロフィ」とツーしんあそびができるよ！


ひめスペフォンとツーしん

選択ボタン左右でどちらかを選んで、
決定ボタンを押してね！
1つ前の画面に戻るにはキャンセルボタンを押してね。

ひめスペフォン同士のツーしん



たまプロフィとのツーしん



ツーしん時の注意

ツーしんするときは、次のことに注意してね！

明るすぎる場所



※屋外（太陽光等の強い光の下）ではツーしんできません。

まっすぐ向き合っていない



※ツーしんセンサーをまっすぐ向かい合わせてください。

- ●ひめスペフォンのツーしんは赤外線で行っているよ！
- ●Tamagotchi iD、Tamagotchi iD Lとは通信できないよ！
- ●ツーしんするときは、必ず1対1で行ってね！
- ●ツーしんセンサーを指などで隠さないでね！

せってい

アラーム設定、ボリュームの変更、画面コントラストの調整、時計変更ができるよ！

選択ボタン左右で変更したい項目を選んで、決定ボタンで決定してね！
1つ前の画面に戻るにはキャンセルボタンを押してね。


アラーム
ボリューム
コントラスト
とけい

アラーム設定

ご注意 ●アラームが起動するのは、スリープ中、まちうけ画面表示中です。
それ以外の画面が表示されているときは、アラームは起動しません。

●アラームをオフにしたいとき



アラームを設定したくないときは選択ボタン上下で「オフ」を選んで決定ボタンを押してね。

●アラームをオンにしたいとき

①



選択ボタン上下で「オン」を選んで決定ボタンを押してね。

②


じかん
アラーム
00:00

「はじめの入力」の「時計設定」(P.05)の手順でアラームをならしたい時間に設定してね。

ボリュームの変更

ボリューム
大きい
小さい

サウンドの音量の変更ができるよ！
選択ボタン上下で好きな音量を選んで決定ボタンを押してね！

画面コントラストの調整

コントラスト
濃い
うすい

画面の濃さの調整ができるよ！
選択ボタン上下で好きな濃さに調整して、決定ボタンを押してね！

時計変更


ひにち
03/26
ようび
げつようび
じかん
15:02

日付・曜日・時間の変更ができるよ！
変更の仕方は、「はじめの入力」の「時計設定」(P.05)と同じだよ。

電池の交換

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。



電池が消耗すると、左の電池交換画面が表示され、すべての操作ができなくなります。新しいコイン電池（CR2032）1個（別売り）と交換してください。
※電池交換画面が表示されたとき以外でも、「音が小さくなった」「画面が正しく表示されない」などの現象が起こったときは、電池を交換してください。

電池交換のしかた

①本体裏面の電池ブタを、先の細い棒などで開閉ボタンを押しながらスライドさせて開きます。
②電池を取り出し、新しいコイン電池（CR2032）1個（別売り）を＋－（プラスマイナス）間違えないように、＋（プラス）が上を向くようにセットしてください。セットできたら、①と逆の手順で電池ブタを閉じてください。リセット操作をして、また新たにあそびはじめてください。



リセット操作

本体裏側のリセットボタンを先の細い棒などで押してね！

※リセットボタンはとがった棒（ようじ棒など）や、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

★つづきをしたい／すべてのデータをクリアしたいとき★

リセットボタンを押すと、「リセットそうさ画面」が表示されるよ！


つづきをする？
はい
いいえ

つづきをしたいときは選択ボタン上下で「はい」を選んで決定ボタンを押してね！


データをけす？
はい
いいえ


ほんとうにけす？
はい
いいえ

すべてのデータをクリアしたいときは、選択ボタン上下で「いいえ」を選んで決定ボタンを押してね！「データをけす？」画面が表示されたら、「はい」を選んで決定ボタンを押してね！「ほんとうにけす？」画面が表示されたら、「はい」を選んで決定ボタンを押してね！今までのデータがすべて消えてオープニングからあそべるよ。

こんなときは…

画面が消えている／画面がつかないとき

●電池の容量はありますか？(→P.23)

- ボタン操作をしても画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。

画面や動作に異常があるとき

●次の場合はリセット操作を行ってください。(→P.23)

- 画面の表示が乱れたり、音や動作に異常があるとき。
- 初めてあそぶときや、電池交換をしたとき。

音が出ないとき

●ボリュームが小さくなっていませんか？(→P.22)

「パスワード」でレアアイテムがGETできないとき

●入力したパスワードは合っていますか？(→P.18)

- 入力したパスワードが間違っていると、レアアイテムはGETできません。パスワードが間違っていないか、よく確かめてみてください。

うるう年2月29日の日付が表示されないとき

●ひめスペフォンの日付設定は「うるう年」に対応していません。

- うるう年の2月29日になったら「せってい」の「時計変更」(P.22)で日付を「2/29」に合わせてください。3月1日からは通常通りご使用いただけます。

画面が見づらいとき

●設定の「画面コントラストの調整」で画面の濃さを調節してください。(→P.22)